Inhalt

Kurzanleitung zum Fahrzeug

BMW X1

Freude am Fahren

Auf einen Blick. Die wichtigsten Funktionen Ihres BMW X1.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG

Inhalt

Ihr BMW X1 in Kürze.

Willkommen an Bord

Ihr BMW X1 bietet Ihnen eine Fülle von Ausstattungen, die das Fahren zum Erlebnis machen.

Diese Kurzanleitung dient als erste Übersicht. Sie enthält nur das Allerwichtigste, damit Sie die Grundfunktionen Ihres BMW X1 sofort im Griff haben.

Bitte lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur Sicherheit anderer die ausführliche Betriebsanleitung.

Ergänzende Informationen finden Sie in weiteren Broschüren der Bordliteratur.

BMW wünscht Ihnen einen guten Start und viel Freude mit Ihrem BMW X1.

4 Öffnen und Schließen
6 Sitz und Spiegel
9 Anzeigen und Bedienelemente
16 Fahren
20 Radio/CD/Multimedia
22 iDrive
26 Navigation
28 Entertainment
30 Kommunikation
32 Tankstopp
34 Gepäckraum
35 Hilfe anfordern
36 Anhang

* Sonder- oder Länderausstattungen

Abbildungen zeigen teilweise Ländervarianten und Sonderausstattungen.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG

Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG

4 Öffnen und Schließen
Fernbedienung

Öffnen
Entriegelt das Fahrzeug.

Schließen
Verriegelt das Fahrzeug.

Heckklappe öffnen
Lange drücken (ca. 1 Sekunde).



Komfortöffnen*
Taste für Öffnen gedrückt halten, um Fenster und Panorama-Glasdach* nach dem Entriegeln zu öffnen.

Komfortschließen*
Taste für Schließen gedrückt halten, um Fenster und Panorama-Glasdach* nach dem Verriegeln zu schließen.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG

Personal Profile
Einige Funktionen des Fahrzeugs können individuell eingestellt und für mehrere Fernbedienungen gespeichert werden.
Je nachdem, welche Fernbedienung beim Entriegeln vom Fahrzeug erkannt wird, werden unterschiedliche Einstellungen im Fahrzeug abgerufen und vorgenommen.

Fahrfreude ohne Fernbedienung*
Der Komfortzugang ermöglicht den Zugang und Motorstart, ohne die Fernbedienung in die Hand zu nehmen. Die Fernbedienung wird in unmittelbarer Nähe oder im Innenraum automatisch erkannt.



Öffnen
Türgriff umfassen.

Schließen
Fläche für ca. 1 Sekunde mit dem Finger berühren.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG

6 Sitz und Spiegel
Spiegel

Spiegel einstellen

Spiegel an- und abklappen*

Spiegel Links/Rechts, Bordsteinautomatik*
Spiegel auswählen: Links/Rechts.
Bordsteinautomatik ein: Schalter in Stellung Fahrerspiegel.



Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG



Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG

8 Sitz und Spiegel
Elektrischer* Sitz

MEMORY-Taste*

Speichertasten*

Lehnenneigung

Längsrichtung, Höhe, Sitzneigung

Lordosenstütze*

Oberschenkelauflage*

Lehnenbreite*



Sitz- und Spiegel-Memory*
Sie können 2 verschiedene Fahrersitz- und Außenspiegelpositionen pro verwendeter Fernbedienung speichern.
1. Radiobereitschaft oder Zündung ein.
2. Sitz und Spiegel einstellen.
3. MEMORY-Taste drücken, die LED leuchtet.
4. Speichertaste 1 oder 2 drücken.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG

Lenkrad einstellen

1. Hebel nach unten klappen.
2. Lenkrad in Längsrichtung und Höhe der Sitzposition anpassen.
3. Hebel wieder zurückklappen.



Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG

10 Anzeigen und Bedienelemente
Rund um das Lenkrad

Blinker ein
Hebel nach oben oder unten über den Druckpunkt hinaus drücken.

Blinker aus
Hebel bis zum Druckpunkt drücken.

Kurzzeitiges Blinken/Tippblinken
Hebel nach oben oder unten bis zum Druckpunkt drücken.

Fernlicht
Hebel drücken.

Bordcomputer
Taste am Hebel drücken.

Lichthupe
Hebel ziehen.

Hupe





Wischer einschalten
Normal: 1x drücken,
Schnell: 2x drücken.

Heckscheibe reinigen
Hebel 2x drücken.

Intervallbetrieb oder Regensensor* aktivieren/deaktivieren
Taste am Hebel drücken.

Intervallzeit oder Empfindlichkeit Regensensor
Rändelrad drehen.

Frontscheibe und Scheinwerfer reinigen
Hebel ziehen.

Wischer ausschalten
Von Normal: 1x drücken,
Von Schnell: 2x drücken.

Kurzwischen
1x drücken.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG

12 Anzeigen und Bedienelemente
Rund um die Mittelkonsole



Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG

Tastenleiste in der Mittelkonsole



Park Distance Control PDC*
Rückfahrkamera*

Dynamische Stabilitäts Control DSC
Dynamische Traktions Control DTC

Hill Descent Control HDC*

Auto Start Stop Funktion* deaktivieren

Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG

14 Anzeigen und Bedienelemente
Klimaautomatik

Öffnen und Schließen der Ausströmer

Luftmenge, AUTO-Intensität, Klimaautomatik aus

AUTO-Programm

Luftverteilung, Front- und Seitenscheiben

Maximales Kühlen

Luftverteilung, Oberkörperbereich

Sitzheizung*

Luftverteilung, Fußbereich



Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG



Veränderung der Ausströmrichtung

Automatische Umluft-Control
Umluftbetrieb

Scheiben abtauen, Beschlag entfernen

ALL-Programm
Einstellungen Fahrerseite werden für Beifahrerseite übernommen.

Kühlfunktion

Heckscheibenheizung

Sitzheizung*

Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG

Start-/Stopp-Knopf

Zündung ein-/ausschalten
Start-/Stopp-Knopf drücken, dabei die Bremse oder Kupplung nicht treten.

Motor starten
Start-/Stopp-Knopf drücken, dabei die Bremse und ggf. Kupplung treten.

Motor aus/Radiobereitschaft
Bei laufendem Motor Start-/Stopp-Knopf drücken.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG

Unlock-Taste
Zum Schalten aus P oder nach R:
1. Bei laufendem Motor Bremse treten.
2. Unlock-Taste drücken.
3. Wählhebel in gewünschte Richtung tippen.

Getriebeposition M/S
Sportprogramm:
Wählhebel nach links drücken.

Manuellbetrieb:
Wählhebel nach links drücken.
+ Hochschalten
– Zurückschalten

Getriebeposition
P Parken
R Rückwärtsgang
N Neutral, Leerlauf
D Drive, Automatic-Position

Handbremse lösen
Hebel etwas hochziehen, Knopf drücken und Hebel nach unten führen.

Handbremse anziehen
Hebel nach oben ziehen.

Vor Einfahrt in die Waschstraße, damit das Fahrzeug rollen kann:
1. Fernbedienung ins Zündschloss stecken
2. Bremse treten
3. N einlegen
4. Handbremse lösen
5. Motor abstellen

Fahrzeug kann ca. 30 Minuten rollen, solange die Zündung nicht ausgeschaltet wird.



Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG

Schaltgetriebe/Handbremse

Rückwärtsgang
Beim Drücken des Schalthebels nach links den Widerstand überwinden.

5./6. Gang
Schalthebel nach rechts drücken.



Handbremse lösen
Hebel etwas hochziehen, Knopf drücken und Hebel nach unten führen.

Handbremse anziehen
Hebel nach oben ziehen.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG



Nebelscheinwerfer

Standlicht

Licht aus/Tagfahrlicht*

Automatische Fahrlichtsteuerung*
Adaptives Kurvenlicht*
Fernlichtassistent*
Begrüßungslicht
Tagfahrlicht*

Leuchtweitenregulierung

Abblendlicht
Begrüßungslicht

Nebelschlussleuchten

Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG

20 Radio/CD/Multimedia
Bedienelemente



Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG



Favoritentasten
Funktionen von iDrive können auf den Favoritentasten gespeichert und direkt aufgerufen werden, z. B. Radiosender, Navigationsziele, Telefonnummern und Einsprünge ins Menü.

Funktion speichern
1. Funktion über iDrive auswählen.
2. Gewünschte Taste länger als zwei Sekunden drücken.

Funktion ausführen
Taste drücken.
Die Funktion wird sofort ausgeführt. Das bedeutet, dass z. B. bei Auswahl einer Telefonnummer auch die Verbindung aufgebaut wird.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG

22 iDrive Controller

Controller mit Tasten



Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG

Menüpunkt markieren



Controller drehen, bis der gewünschte Menüpunkt markiert ist.



Menüpunkt aufrufen



Controller drücken.

Zwischen Tafeln wechseln



Nach Auswahl eines Menüpunkts, z. B. „Radio“, wird eine neue Tafel angezeigt. Tafeln können übereinander liegen. Controller nach links oder rechts kippen. Tafel wird gewechselt.



Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG

Tasten am Controller

Menüs aufrufen

Tasten am Controller drücken.



Menü „Optionen“ aufrufen

Taste OPTION drücken.
Das Menü OPTION besteht aus verschiedenen Bereichen: z. B. Bildschirmeinstellungen, „Split-screen“*.



Letzte Ansicht aufrufen

Taste BACK drücken.
Zuletzt angezeigte Ansicht am Control Display aufrufen.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG



Geteilte Bildschirmansicht/Splitscreen*
Im rechten Teil des geteilten Bildschirms können zusätzliche Informationen angezeigt werden, z. B. Informationen des Bordcomputers.
Es kann eingestellt werden, welche Informationen angezeigt werden können.

Splitscreen ein-/ausschalten*
1. „Optionen“ aufrufen.
2. „Splitscreen“
Der Splitscreen ist eingeschaltet und die angezeigten Informationen bleiben auch beim Wechsel in ein anderes Menü angezeigt.

Tipp
Sie können die Splitscreen-Ansicht* auch auf den Favoritentasten speichern.



Spracheingabesystem*
Über das Spracheingabesystem können Ausstattungen durch gesprochene Kommandos bedient werden.
Sie können die meisten Texte, die am Control Display angezeigt werden, als Kommandos sprechen.

Ein Beispiel: Wellenbereich FM aufrufen
1. Taste am Lenkrad drücken.
2. >Radio< sprechen.

3. >FM< sprechen.
Die Liste der empfangbaren Sender wird angezeigt.

Mögliche Kommandos ansagen lassen
1. Taste am Lenkrad drücken.
2. >Sprachoptionen< sprechen.

Tipp
Sie können die Funktionen auch direkt über sogenannte Kurzkommandos aufrufen, z. B. „Karte perspektivisch“*, „Wahlwiederholung“. Kommandos zügig, laut und deutlich sprechen. Störgeräusche wie z. B. geöffnetes Glasdach vermeiden.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG

Zieleingabe*



Ziel eingeben

1. „Navigation“
2. „Zieleingabe“
3. „Land“ oder angezeigtes Land auswählen.
4. „Ort“ oder angezeigten Ort auswählen.
5. Buchstaben einzeln auswählen. Liste wird mit jeder Eingabe schrittweise eingegrenzt.
6. Controller nach rechts kippen und Ortsnamen in der Liste auswählen.
7. Straße auf die gleiche Weise wie den Ort eingeben.
8. Ggf. Hausnummer oder Kreuzung auswählen.
9. „Ziel übernehmen“
10. „Zielführung starten“

Tipp
Sie können die Zieleingabe über das Spracheingabesystem* bedienen. Ort, Straße und Hausnummer lassen sich auch in einem Satz sprechen.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG



Sonderziele
Suchmöglichkeit nach bestimmten Zielen, z. B. Sehenswürdigkeiten, Hotels, Tankstellen.
1. „Navigation“
2. „Sonderziele“
3. „Suchort“ und „Kategorie“ festlegen.
4. „Suche starten“

Eine Liste der Treffer wird angezeigt.

Kartendarstellungen*
Beim Navigationssystem Professional können verschiedene Kartendarstellungen angezeigt werden, z. B. Perspektive in 3D*.
1. „Navigation“
2. „Karte“
3. „Perspektivisch“
4. „Optionen“ aufrufen.
5. „Einstellungen“
6. „Perspektive in 3D“

Kartenzoom einstellen
1. Controller ggf. nach links schieben, um in Kartendarstellung zu wechseln.
2. Symbol auswählen.
3. Controller drehen.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG

Klang einstellen
1. „Radio“, „CD/Multimedia“ oder „Einstellungen“
2. „Klang“
3. Gewünschte Klangeinstellung auswählen.
4. Einstellen: Controller drehen.
5. Bestätigen: Controller drücken.

Radiosender auswählen
1. „Radio“
2. „FM“

3. Gewünschten Sender auswählen.

Tipp
Sie können die Radiosender auf die Favoritentasten 1 bis 8 speichern. Dazu Radiosender über iDrive auswählen und gewünschte Favoritentaste lange drücken.



Musik speichern
Musiktitel von CDs und DVDs* können in einer Musiksammlung im Fahrzeug gespeichert werden.

1. CD/DVD* in CD/DVD*-Spieler einlegen.
2. „CD/Multimedia“
3. „CD/DVD“
4. Symbol für CD/DVD*-Spieler auswählen.
5. „Im Fzg. speichern“

Die Musiksammlung wird angezeigt. Die Titel werden gespeichert und der Reihe nach aus der Musiksammlung abgespielt.
Während des Speicherns beachten:
Nicht auf den CD/DVD*-Spieler zurückwechseln und die CD/DVD* nicht aus dem CD/DVD*-Spieler entnehmen, sonst wird das Speichern unterbrochen.

Tipp
Sie können CDs/DVDs* nur vom CD/DVD*-Spieler speichern.
Weitere Informationen zum Speichern von komprimierten Audiodateien von CDs/DVDs* oder USB-Medien finden Sie in der Betriebsanleitung.

Tipp
Sie können während des Speicherns auf andere Audioquellen außer CD/DVD*-Spieler umschalten, ohne dass das Speichern unterbrochen wird. Auch schon gespeicherte Titel der aktuellen CD/DVD* können aufgerufen werden.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG

Handy-Anmeldung*





Handy am Fahrzeug anmelden

1. Zündung einschalten.
2. Bluetooth am Fahrzeug und Handy aktivieren.
3. Ggf. Bluetooth-Voreinstellungen am Handy vornehmen, z. B. Verbinden nicht mit Bestätigung oder Handy sichtbar.
4. Eine 4- bis 16-stellige Zahl als Passkey überlegen, um diese später einzugeben. Passkey ist nur einmal für die Anmeldung erforderlich.
5. „Telefon“
6. „Bluetooth“
7. „Neues Gerät hinzufügen“
   Der Bluetooth-Name des Fahrzeugs wird am Control Display angezeigt.
8. Mit dem Handy Bluetooth-Geräte suchen, siehe Bedienungsanleitung des Handys.
   Der Bluetooth-Name des Fahrzeugs wird am Display des Handys angezeigt.
9. Am Handy den Bluetooth-Namen des Fahrzeugs auswählen.
   Am Display des Handys und über iDrive wird die Aufforderung angezeigt, den Bluetooth-Passkey einzugeben.
10. Am Handy und über iDrive den Passkey eingeben. War die Anmeldung erfolgreich, wird das Handy in der Liste der Handys angezeigt.

Tipp
Sie können sich beim BMW Service erkundigen, welche Handys mit Bluetooth-Schnittstelle von der Handy-Vorbereitung unterstützt werden. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.bmw.com/bluetooth

Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG





Nummer wählen
1. „Telefon“
2. „Nummer wählen“
3. Ziffern einzeln auswählen.
4. Symbol auswählen, um das Gespräch aufzubauen.

Gespräch annehmen
Taste am Lenkrad drücken.

Aus Telefonbuch wählen
1. „Telefon“
2. „Telefonbuch“
3. Gewünschten Eintrag auswählen.

Tipp
Sie können auch zwischen Gesprächen wechseln und diese Gespräche zu einer Telefonkonferenz zusammenschalten, siehe Betriebsanleitung zum Fahrzeug.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG

32 Tankstopp
Tanken/Ölstand



Tanken
Öffnen der Tankklappe:
Am hinteren Rand antippen.

Kraftstoffqualität
Diesel:
BMW empfiehlt die Verwendung von Diesel-Kraftstoff nach DIN EN 590.

Benzin:
BMW empfiehlt die Verwendung von Superbenzin bleifrei mit 95 ROZ.

Mindestqualität: Bleifrei 91 ROZ.
Maximaler Ethanolanteil:
10 % dies entspricht E10.

Elektronische Ölstandskontrolle*
Der Ölstand wird elektronisch überwacht und am Control Display angezeigt.
Empfohlene Ölsorten, siehe Betriebsanleitung.

Über iDrive bedienen:
1. „Fahrzeuginfo“
2. „Fahrzeugstatus“
3. „Motorölstand“

Hinweise in der Betriebsanleitung beachten.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG

Reifen Pannen Anzeige
Das System erkennt einen Druckverlust aufgrund von Drehzahlvergleichen zwischen den einzelnen Rädern während der Fahrt.

Für die zuverlässige Meldung einer Reifenpanne muss das System bei korrektem Reifenfülldruck initialisiert werden.

Über iDrive bedienen:
1. „Fahrzeuginfo“
2. „Fahrzeugstatus“
3. „Reifendruck bestätigen“
4. Motor starten, nicht losfahren.
5. Initialisierung mit „Reifendruck bestätigen“ starten.
6. Losfahren.

RPA ersetzt nicht die Reifendruckkontrolle.



Reifenfülldruck
Druckangaben für freigegebene Reifengröße befinden sich an der Türsäule der Fahrertür. Ist der Geschwindigkeitsbuchstabe des Reifens nicht zu finden, gilt der Reifenfülldruck der entsprechenden Größe, z. B. 255/45 R17.

Tipp
Kontrollieren Sie den Reifendruck 2x monatlich und initialisieren Sie das System nach jeder Korrektur des Reifenfülldrucks und jedem Reifen- oder Radwechsel neu.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG

34 Gepäckraum
Warndreieck*, Verbandtasche*

Warndreieck*
Das Warndreieck befindet sich auf der Innenseite der Heckklappe.

Verbandtasche*
Die Verbandtasche befindet sich im Gepäckraum rechts in einer Ablage.



Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG





BMW TeleServices*
BMW TeleServices unterstützt die Kommunikation mit dem BMW Service. Mit TeleServices ist im Fahrzeug hinterlegt, ob und wann eine Wartung ansteht. Rechtzeitig vor Fälligkeit wird diese Information an Ihren BMW Service Partner übertragen.

Um von selbst mit Ihrem BMW Service Partner in Kontakt zu treten:
1. „BMW Dienste“
2. „Teleservice Call“
3. „Dienst starten“
Ihr BMW Service Partner wird Kontakt mit Ihnen aufnehmen.

BMW Assist*
Mit BMW Assist stehen Ihnen abhängig vom gewählten Vertrag Sicherheits- und Informationsdienste rund um das Fahrzeug zur Verfügung, z. B.:

Auskunftsdienst*
1. „BMW Dienste“
2. „Auskunftsdienst“
3. „Dienst starten“
Eine Sprachverbindung mit dem BMW Auskunftsdienst wird aufgebaut. Rufnummern und Adressen können als Nachricht übermittelt werden.

Pannenhilfe*
1. „BMW Dienste“
2. „Pannenhilfe“
3. „Dienst starten“
Kontaktaufnahme mit dem Mobilen Service* der BMW Group, wenn bei einer Panne Hilfe benötigt wird.

Tipp
Einige Dienste von BMW Assist können Sie auch zu Hause vorbereiten und über das Internet ins Fahrzeug schicken, siehe Betriebsanleitung zum Fahrzeug.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG

36 Anhang

Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG

Mehr über BMW

www.bmw.com

Freude am Fahren

© 2009 Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
München, Deutschland
Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit schriftlicher Genehmigung
der BMW AG, München.
Bestell-Nr. 01 40 2 603 379
deutsch VIII/09
Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier,
chlorfrei gebleicht, wiederverwertbar.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 603 379 - © 08/09 BMW AG